

Esticador mecânico com pés

- Manual de instruções

Instalação

Posicione a máquina em seu local definitivo de trabalho, lembrando que neste local não deve haver nenhum desnível. Em torno da máquina, deixe um espaço útil de pelo menos um metro de cada lado, para que o operador possa se movimentar em torno do esticador.

Nivelamento do esticador

Verifique o nivelamento entre os cantos do esticador. É fundamental que todos os cantos estejam nivelados, para que a tela se encaixe perfeitamente.

Nivelamento da altura dos quadros

Coloque o quadro no esticador e, com uma chave Allen de 6 mm, eleve ou abaixe o tubo nivelador de quadros até que ele fique da altura do batente que se encontra na parte superior.

Esticamento

Posicione a barra prênsil em cima do bloco de esticamento, prendendo assim o tecido sobre o quadro. Trave a barra prênsil, apertando uma a uma as presilhas do esticador. Gire os volantes para tracionar gradativamente o tecido, até atingir a tensão desejada.

Só então cole o tecido no quadro.

Quadro menores

Arrume o esticador em forma de estrela, fechando assim o quadrado interno até que ele fique do tamanho do quadro a ser esticado.

Limpeza

Caso suje o esticador com cola, limpe-o com um pano embebido em solvente.

Nossos esticadores são galvanizados e suportam bem a ação de solventes.

Lubrificação

Engraxe as roscas de movimento constante a cada 3 meses.

Peças de reposição

Procure a Tegape.

